

# BEAM

## Caratteristiche tecniche

Descrizione  
Codice prodotto  
Tipo  
Voltaggio  
Corrente  
Interfaccia veicolo  
Lunghezza cavo  
Classificazione ip  
Temperatura di funzionamento  
Standards

## SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il cavo BEAM contiene componenti elettronici che possono essere riciclati. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul riciclo e sul corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

È inoltre possibile spedire i prodotti a Charge Amps che si occuperà del corretto smaltimento. Contattare [info@charge-amps.com](mailto:info@charge-amps.com) per le istruzioni.

# BEAM

## Manuale d'uso

LEGGERE LE NORME DI SICUREZZA PRIMA DELL' USO

1. Connettere il cavo Beam ad una presa di tipo 2 su una stazione di ricarica. Eseguite **sempre** questa operazione per **prima**  
*Picture*

2. Successivamente inserire il cavo Beam nel veicolo elettrico

3. Caricare

4. A ricarica eseguita **scollegare il cavo prima** dal veicolo elettrico

## ISTRUZIONI OPERATIVE

ATTENZIONE - Questo manuale contiene importanti istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione del cavo di ricarica BEAM. Quando si utilizzano prodotti elettrici, attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti istruzioni

ATTENZIONE - Istruzioni relative al rischio di incendio o scosse elettriche.  
Conserva queste importanti istruzioni di sicurezza.

AVVERTENZA - Non utilizzare BEAM per scopi diversi dalla ricarica di un veicolo elettrico.

### NOTA BENE:

Charge Amps AB non è responsabile per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'uso di questo manuale.

Charge Amps AB non può garantire la completezza, accuratezza o tempestività delle informazioni contenute in questo manuale e si riserva il diritto di modificarne il contenuto in qualsiasi momento senza preavviso.

### PER INIZIARE LA RICARICA

1. Collegare il cavo BEAM a una presa di tipo 2 su una stazione di ricarica.
2. Assicurarci che il cavo BEAM sia completamente srotolato.
3. Inserire il cavo BEAM nel veicolo elettrico.

### CONSERVAZIONE

1. Per la conservazione per un lungo periodo, custodire il cavo BEAM in un luogo buio e asciutto.
2. Dopo aver ricevuto il cavo BEAM, ispezionare attentamente che non presenti alcun danno prima di utilizzarlo per la prima volta.

### ISTRUZIONI GENERALI

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il cavo BEAM.
2. Sorvegliare i bambini quando il dispositivo è in uso in loro presenza
3. Non inserire mai le dita nei connettori.
4. Non immergere il BEAM in acqua o altri liquidi

## USO CORRETTO

1. Interrompere immediatamente l'utilizzo del BEAM se il cavo è danneggiato in qualche modo o se si verifica qualcosa di anomalo durante la ricarica.
2. Interrompere l'utilizzo di BEAM se si surriscalda troppo
3. Tenere la spina asciutta e fare attenzione quando si opera in condizioni di umidità.
4. Non utilizzare BEAM se alcune parti sono rotte, usurate, incrinare, aperte o mostrano segni di danneggiamento. Contattare il rivenditore se non si è certi che sia sicuro utilizzare BEAM.
6. Non adatto ai bambini.
7. Maneggiare con cura BEAM, non lasciar cadere, né piegare o tirare il cavo.

## MANUTENZIONE

1. Non tentare di smontare o riparare il cavo. Contattare il rivenditore se si sospetta che sia necessaria l'assistenza.
2. Nonostante la resistenza all'acqua del cavo, si consiglia di utilizzare solo un panno umido e un detergente delicato per pulire il cavo BEAM. Mantenere asciutte le superfici di contatto del connettore (connettori e accoppiatore) durante la pulizia.

## ATTENZIONE

1. Non collegare mai BEAM a una stazione di ricarica danneggiata o rotta.
2. Alcune stazioni di ricarica bloccano il cavo. Alla fine della ricarica, scollegare sempre prima il veicolo, e poi la stazione di ricarica.
3. Impedire che corpi estranei entrino nei connettori del BEAM.
4. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo BEAM. Evitare di farlo cadere, calpestarlo o investirlo con le ruote dell'auto.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la carica non si avvia, controllare quanto segue:

1. Assicurarsi che il BEAM sia completamente inserito nella presa della stazione di ricarica.
2. Assicurarsi che il BEAM sia completamente inserito nella presa di ricarica del veicolo.
3. Se la presa di ricarica del veicolo è di tipo 1 con un fermo, assicurarsi che il fermo sul BEAM cada nella giusta posizione
4. Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, scollegare entrambe le estremità e ispezionare per verificare se vi siano oggetti estranei bloccati nei connettori. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o inviare un'email a [support@charge-amps.com](mailto:support@charge-amps.com).